

MONTERINGSANVISNING FÖR PÅKÖRNINGSSKYDD

I leveransen ingår:

Påkörningskydd	1 st
Skruv MRT-TT M4x12	7 st

För montering behövs följande verktyg:

Skruvmejsel T20

Montering

1. Passa in påkörningskyddets tre flikar i spåren på karmen och haka fast.
2. Fäst påkörningskyddet med medföljande skruv i hålen på karmen.

